

WiFi時代に遅れるな!

CASE

Remote

デジタル一眼無線コントローラー

WiFi化したカメラが、もっと楽しい。



CR110



TR119



CR210

注：上記イメージ図は、実際にはこれと異なる場合があります。

輸入販売元：CTJ株式会社
〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町9-5-809号
E-mail: info@cheeringtech-japan.com

Free your camera, Free your idea.



デジタル一眼をWiFi化し、スマホやタブレットで操る。



- パラメータ設定
- 高度撮影
- ギャラリー
- ライブビュー
- グリッド
- シャッター
- ピント合わせ
- クイック設定

エントリーモデルカメラにも、高度な撮影を実現できる。



一眼レフでも自撮りがらくしゅう 危ない撮影環境から身を守る



適用カメラ型番
Canon:
1Dx/5D*/5D II /5D III/6D/40D/7D/7D II /50D/60D /70D/Kiss F*/Kiss X50/Kiss X70/Kiss X2*/Kiss X3/Kiss X4/Kiss X5/Kiss X6i/Kiss X7i
Nikon:
D3/D3s/D4/D4s/D80*/D90/D300/D300s/D600 /D610/D700/D800/D810/D3100*/D3200/D3300 /D5000/D5100/D5200/D7000/D7100
*該当型番は、ライブビュー機能が使用できません。

